

# Bedienungsanleitung für den elektronischen Schlüsselschrank KeyTronic

**ACHTUNG:** Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Schloss betätigen oder eine neue Kombination einstellen. Wir übernehmen keinerlei Haftung weder für Funktionsstörungen bedingt durch fehlerhaftes Umstellen bzw. Gewaltanwendung oder unsachgemäße Behandlung noch bei Sach- oder Vermögensschäden, die z. B. auf das nicht ordnungsgemäße Verschießen des Safes zurückzuführen sind. Verwahren Sie die Notschlüssel keinesfalls im KeyTronic Schlüsselschrank.

## ALLGEMEINES:

- a/ Jede Tastenbetätigung erzeugt ein kurzes akustisches Signal.
- b/ Der Abstand zwischen zwei Tastenbetätigungen darf dreißig [30] Sekunden nicht überschreiten.
- c/ Korrekte Eingaben (Codeeingabe, ...) wird mit einem zweifachen akustischem Signal bestätigt.
- d/ Falsche Eingaben (Codeeingabe, ...) wird mit einem dreifachen akustischem Signal angezeigt.

## 1. ÖFFNEN DES SCHRANKES BEI LIEFERUNG:

- 1.1 Entfernen Sie die Schlossabdeckung unterhalb des Griffes.
- 1.2 Stecken Sie einen der beiden mitgelieferten Notöffnungsschlüssel an und drehen diesen nach rechts bis zum Anschlag.
- 1.3 Öffnen Sie nun den Schrank indem Sie den Drehgriff nach rechts drehen.
- 1.4 Drehen Sie den Notöffnungsschlüssel in die Ausgangsposition nach links und ziehen Sie diesen ab. Verwahren Sie die Notschlüssel keinesfalls im Schlüsselschrank.
- 1.5 Öffnen Sie das Batteriefach an der Türinnenseite.
- 1.6 Legen Sie die vier [4] Stück 1,5 Volt AA Batterien ein. Achten Sie beim Einlegen der Batterien auf die richtige Polung.

1.7 Verschießen Sie das Batteriefach. Vor der Benutzung Ihres Schlüsselschranks „KeyTronic“ muss aus Sicherheitsgründen ein persönlicher Benutzercode gespeichert und der werkseitig gespeicherte Mastercode (1-2-3-4-5-6) auf einen persönlichen Mastercode geändert werden. Bevor Sie diese sehr einfachen Programmierungen durchführen, legen Sie die neuen persönlichen Codes erst einmal fest. Verwenden Sie für die Codes keine persönlichen Daten wie z. B. Geburtstage oder andere Daten, auf die durch Kenntnis Ihrer Person rückgeschlossen werden könnte. Bewahren Sie Ihre Codes sowie die Schlüssel sorgfältig auf, so dass diese nur Ihnen zugänglich sind.

## 2. PROGRAMMIERUNG EINES NEUEN BENUTZERCODE:

- 2.1 Schrank öffnen wie unter Punkt 1 beschrieben.
- 2.2 Drücken Sie den roten Knopf an der Türinnenseite.
- 2.3 Es ertönen zwei [2] Signaltöne. Sie haben fünf [5] Sekunden Zeit um mit der Programmierung zu beginnen.
- 2.4 Geben Sie die von Ihnen gewünschte Kombination ein (aus Sicherheitsgründen empfehlen wir Ihnen mind. drei [3] Ziffern, max. acht [8] Ziffern) und bestätigen Sie das Ende des Programmiervorganges durch drücken der Rautetaste « # ».
- 2.5 Nach Bestätigung des von Ihnen gewählten Benutzercodes mit der Rautetaste « # » ertönen zwei [2] Signaltöne.
- 2.6 Die Programmierung des Benutzercodes ist nun erfolgreich abgeschlossen.

## 3. PROGRAMMIEREN EINES NEUEN MASTERCODES

- 3.1 Drücken Sie zweimal [2] die Taste « 0 ».
- 3.2 Drücken Sie den roten Knopf an der Türinnenseite. Es ertönen drei Signaltöne.
- 3.3 Geben Sie den die von Ihnen gewünschte Kombination ein. (Aus Sicherheitsgründen empfehlen wir Ihnen mindestens drei [3] Ziffern, max. acht [8] Ziffern zu verwenden).
- 3.4 Bestätigen Sie das Ende der Programmierung durch drücken der Rautetaste « # ». Es ertönen zwei Signaltöne.
- 3.5 Die Programmierung ist nun abgeschlossen.

## 4. ÖFFNEN DES SAFES:

- 4.1 Geben Sie einen von Ihnen gespeicherten Code ein und bestätigen Sie die Eingabe mit der roten Rautetaste « # ».
- 4.2 Es ertönt ein doppeltes Signal und die grüne LED leuchtet auf, Sie haben nun fünf [5] Sekunden Zeit den Tresor mittels Drehgriff zu öffnen.
- 4.3 Drehen Sie den Drehgriff nach rechts um den Schrank zu öffnen.

## 5. SPERRZEIT BEI MEHRFACHER FEHLEINGABE EINES CODES:

Eine Fehleingabe wird mit einem dreifachen akustischem Signal angezeigt. Sie haben nun zwei weitere Versuche, den richtigen Code einzugeben. Haben Sie dreimal einen falschen Code eingegeben, so blockiert die Elektronik für vier [4] Minuten. Während dieser Sperrzeit reagiert das Schloss auf keinerlei Eingabe (Tastendruck, ...).

## 6. MECHANISCHE NOTÖFFNUNG:

**Sollten Sie den Code vergessen haben, oder die Batterien leer sein, gehen Sie wie folgt vor:**

- 6.1 Entfernen Sie die Schlossabdeckung unter dem Drehgriff.
- 6.2 Stecken Sie einen der beiden mitgelieferten Notöffnungsschlüssel an und drehen diesen nach rechts bis zum Anschlag.
- 6.3 Öffnen Sie nun den Tresor indem Sie den Drehgriff nach rechts drehen.

## 7. BATTERIEWECHSEL:

- 7.1 Öffnen Sie das Batteriefach an der Türinnenseite.
- 7.2 Legen Sie vier [4] Stück 1,5 Volt AA Batterien ein. Achten Sie beim einlegen der Batterien auf die richtige Polung.

**HINWEIS:** Von der Verwendung von nicht alkalischen Batterien **WIRD ABGERATEN**.

**Achtung:**  
Ihr neuer Tresor und der Inhalt sind nicht automatisch versichert.  
Teilen Sie den gewünschten Versicherungswert Ihrer Versicherung schriftlich mit.