

## Instructions

### To Close:

1. Close the door.
2. Enter your code with min. 4 and max. 6 digits.
3. Press the **LOCK (L)** button.

### To Open:

1. Enter the personal code you have previously set.

### IMPORTANT:

*At the end of your stay, we kindly ask you to leave the SAFE OPEN !*

## Istruzioni

### Per chiudere:

1. Accostare la porta.
2. Digitare un codice a vs. scelta da un min. di 4 ad un max. di 6 cifre.
3. Premere il tasto **LOCK (L)**.

### Per aprire:

1. Digitare il Vs. codice impostato.

### IMPORTANTE:

*Al termine del Vs. soggiorno, si prega di lasciare la PORTA della cassaforte APERTA !*

## Instructions

### Pour fermer:

1. Rapprocher la porte.
2. Taper le code choisi min. 4 chiffres-max. 6 chiffres.
3. Appuyer sur la touche **LOCK (L)**.

### Pour ouvrir:

1. Taper votre code personnel précédemment sélectionné.

### IMPORTANT:

*A la fin de votre séjour, veuillez laisser la PORTE OUVERTE !*

## Anweisungen

### Zum Schließen:

1. Die Tür schließen.
2. Dem Code Ihrer Wahl mit mind. 4 bis max. 6 Ziffern eingeben.
3. Die Taste **LOCK (L)** drücken.

### Zum Öffnen:

1. Ihren zuvor eingestellten Code eingeben.

### WICHTIG:

*Bei Arbreise, bitte, den SAFE OFFEN lassen !*

## Инструкции

### Закреть:

1. Закройте дверцу.
2. Введите Ваш код от 4 до 6 цифр.
3. Нажмите клавишу **LOCK (L)**.

### Открыть:

1. Введите установленный вами код.

### ВАЖНО:

*По окончании вашего пребывания, пожалуйста, оставьте сейф открытым.*

## Οδηγίες

### Κλειδωμα:

1. κλειστε την πόρτα.
2. Εισάγετε τον κωδικό σας από 4 -6 ψηφία.
3. Πατήστε το **LOCK (L)**.

### Ανοιγμα:

1. Εισάγετε τον προσωπικό σας κωδικό.

### ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ:

*Μετά την αναχώρησή σας από το δωμάτιο παρακαλούμε αφήστε το χρημ/τιο ανοικτό.*

## Instrucciones

### Para cerrar:

1. Cerrar la puerta.
2. Introducir código de 4 a 6 cifras.
3. Pulsar la tecla **LOCK (L)**.

### Para abrir:

1. Introducir código personal, previamente establecido

### IMPORTANTE:

*Al finalizar su estancial, rogamos deje la PUERTA ABIERTA !*

## Kullanım Talimatları

### Kapama:

1. Kapıyı kapatınız.
2. En az 4 en fazla 6 haneli giriş kodunu giriniz.
3. **LOCK (L)** a basın.

### Açma:

1. Daha önceden belirlemiş olduğunuz kişisel şifrenizi giriniz

### ÖNEMLİ:

*Odandan çıkarken ,kasayı açık bırakmanızı rica ederiz !*

## 操作说明

### 锁门:

1. 关门并用手按住.
2. 输入4-6位数字密码.
3. 按 **LOCK (L)** 键.

### 开门:

1. 输入相同密码.

请在退房时保持保管箱开门状态, 谢谢

## التعليمات

### للغلق :

- 1 أغلق الباب
- 2 أدخل الرقم السرى المكون من 4 الى 6 أرقام بحد أقصى
- 3 أضغط على زر (L) للغلق

### للفتح :

- 1 أدخل الرقم السرى الذى قمت بأعداده سابقاً

### هام :

من فضلك , أترك باب الخزنة مفتوحاً فى نهاية أقامتكم بالفندق